Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour le choix de ce brise-vue pour balcon. Celui-ci vous offre une protection contre le vent, contre le soleil lorsqu'il est bas et même contre les regards des voisins. Il est ainsi idéal pour les balcons sans mur de séparation.
Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu
- Brise-vue pour balcon
- Housse de protection
- Mode d'emploi

Variantes du produit
- NX-5210-675 : Brise-vue pour balcon, 140 × 140 cm, gris
- NX-5213-675 : Brise-vue pour balcon, 140 × 140 cm, écru

Matériel requis (non fourni)
Matériel de montage avec vis adaptées pour le montage mural (4 pièces jusqu'à 10 mm de diamètre).

Montage
- Faites-vous aider par une autre personne pour maintenir le brise-vue pour balcon à l'emplacement où vous souhaitez le fixer. Vous pouvez le fixer sur un mur vertical ou sur une surface horizontale.
- Lors du choix de l'emplacement de montage, vérifiez que vous pouvez fixer le brise-vue à la chaîne avec un boulon, aussi bien lorsqu'il est fermé que lorsqu'il est ouvert. Choisissez la position du support de manière à pouvoir facilement atteindre le dispositif de verrouillage.
- Marquez les emplacements des trous à percer : utilisez le pied de montage comme gabarit, et dessinez les contours des trous de fixation à l'aide d'un crayon à papier.
- Utilisez un détecteur de métaux et de câbles électriques pour vérifier qu'à l'endroit choisi pour le montage ne se trouve aucun élément que vous pourriez endommager en perçant.
- Percez des trous adaptés à la taille des vis (et le cas échéant des chevilles) que vous utilisez.
- Vissez fermement le brise-vue pour balcon sur sa surface de montage.

Utilisation
Ouvrez le brise-vue pour balcon. Fixez son armature à l'aide du boulon en métal qui est accroché au pied de montage avec une chaîne. Faites passer le boulon dans les trous correspondants des plaques métalliques intérieures et extérieures.
Refermez le brise-vue pour balcon en cas de vent fort, ou lorsque vous vous absentez et que du vent est attendu. Lorsqu'il est fermé, vous pouvez également verrouiller le brise-vue pour balcon, en le poussant dans la deuxième paire de trous situés au coin du support. Une fois la barre repliée, tirez la housse de protection dessus. Empêchez la housse de protection de s'envoler, à l'aide du câble.

Nettoyage
Vous pouvez retirer le panneau de tissu du brise-vue pour balcon, en ouvrant la sangle de fixation sur le pied de montage. Lorsque le produit est fermé, vous pouvez sortir le panneau des barres, et le laver en machine à 30°C sur cycle Délicat. Le panneau ne doit pas être essoré.
Après le réassemblage, refermez la sangle de fixation. Pour cela, vous devez la faire passer derrière le pied de montage et la nouer à cet endroit.

Consignes de sécurité
- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec le produit. Ils risquent de se pincer les mains et les doigts.
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- En cas de vent supérieur à 30 km/h, fermez le produit. Fermez-le de manière suffisamment solide pour qu'il ne puisse pas être ouvert et endommagé par une légère brise.
- N'utilisez jamais de produits chimiques agressifs ou de solvants pour nettoyer le produit.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

© Mai/2014 - EB//AR//AK
PEARL.GmbH / PEARL-Straße 1-3 / 79426 Buggingen / Allemagne